

TC4R12X3E / CM4RF2820 / C4R1009FA
TC3RF2810 / C3R1006TA

Variateurs couleurs pastel par télécommande et mural

Aucune saignée à creuser



Ruban Pastel
R5050RGBW48-IP65

4 canaux pour vos rubans pastel



Grâce à ce contrôleur (CM4RF2820), vos rubans pastel vous obéiront au doigt et à l'oeil. Sans fil comme une télécommande, vous pouvez l'encaster où bon vous semble. Un même élément peut contrôler 4 univers différents.

La télécommande TC4R12X3E vous permet de contrôler votre éclairage sans vous lever.



10 modes de changements de couleurs. Jusqu'à 6 zones différentes. Possibilité d'associer un mode particulier à 1 ou plusieurs zones.

Le récepteur C4R1009FA reçoit ses instructions de la télécommande ou du variateur mural. Ces deux derniers peuvent aussi s'adresser au même récepteur.




Variateur couleur par télécommande



3 canaux pour vos rubans RVB

La télécommande TC3RF2810 se connecte par radio-fréquence (RF) à 1 ou 4 récepteurs C3R1006TA. Elle peut donc gérer jusqu'à 4 zones différentes pour varier les ambiances. Les récepteurs peuvent être placés dans des pièces différentes.

La roue chromatique tactile permet de choisir sa couleur. Les boutons de fonctions permettent de choisir parmi 10 modes de changements de couleurs ou 7 couleur fixes dont le blanc. Les programmes peuvent être associés à 1 ou plusieurs des 4 zones possibles.



Témoin de fonctionnement

Bouton d'apprentissage